

Feeder

Il carico automatic di Apostore

HEADQUARTER GERMANIA

Apostore GmbH
Uferstraße 10
45881 Gelsenkirchen
Germania

T +49 209 94 117 0
info@apostore.com

www.apostore.com

ITALIA

Apostore by KNAPP Italia S.R.
Società a Socio Unico
Viale Colleoni, 1
IT - 20864 Agrate Brianza (MB)

T +39 039 963 16 50
sales.italy@apostore.com

www.apostore.com/it

APOSTORE

Dati tecnici	Feeder Optional per A1000, A1000e e Cube*
Caratteristiche	Carico completamente automatico
Velocità di carico	ca. 200 confezioni / h
Posizionamento	variabile sul lato lungo
Superficie di ingombro	1800 x 450 mm (P x H)
Altezza	770 mm (H)
Funzioni standard	Lettura codici a barre - 1D Lettura codici Datamatrix - 2D
Funzione opzionale	OCR - Lettura della data di scadenza e del numero di lotto impresso sulle confezioni
Alimentazione	230 V / 16A
Caratteristiche delle confezioni	
Confezioni trattabili	forma squadrata, ben chiuse
Dimensioni minime	20 x 20 x 40 mm (L x H x P)
Dimensioni massime	100 x 100 x 180 mm (L x H x P)
Peso minimo	5 g
Peso massimo	500 g



Con il sistema di carico totalmente automatico Feeder potete caricare in modo rapido e sicuro le confezioni nel vostro A1000, A1000e o Cube*.

La gestione delle merci in arrivo è molto più veloce, il lavoro manuale si riduce al minimo. Basta rovesciare il contenuto delle casse del grossista nel Feeder, il sistema lavora senza bisogno di controllo. Ogni confezione viene scansionata, identificata e misurata prima di essere posizionata sui ripiani interni.

Mentre il sistema gestisce le vostre forniture dirette, le confezioni speciali ed i resi possono essere immagazzinati con il carico manuale. L'installazione del Feeder può essere fatta in qualsiasi momento, anche su magazzini già installati. Le dimensioni compatte lo rendono adatto anche all'uso in spazi ridotti.